
PFR/RS

Przedłużka / Trzpień

ZASTOSOWANIE

Przedłużka i stojak stanowią kombinację umożliwiającą instalowanie urządzeń emisyjnych, takich jak mikrozaszace, na grzędach z sadzonkami.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zestaw składa się z przedłużki (PFR-12) montowanej na stojaku (RS-025).
- Stojak jest podłączony do przewodu 13-16 mm przy pomocy przewodu rozprzewadzającego 4-6 mm (DT-025/50 / DT/0-25/1000).
- Łatwy do zainstalowania - kombinacja pozwalająca oszczędzić czas i pieniądze.

MODELE

PFR/RS: PFR/ RS: trzpień 4-6 mm
Przedłużka do mikronawadniania: 30 cm długości

