

SERIA BF-62, BF-72, BF-82, BF-92, BF-102

Zawory manualne dla systemów mikrozaszania

ZASTOSOWANIE

- BF-62 / BF-82: używane do podłączenia rur 13-16 mm do źródła wody oraz do ręcznego uruchamiania i zamykania systemu nawadniającego.
- BF-72/BF 92: używane do połączenia dwóch odcinków rur 13-16 mm oraz do ręcznego uruchamiania i zamykania systemu nawadniającego..
- BF-102: używane w celu uruchamiania i zamykania systemu mikroirygacji (np. instalowany przed zestawem kontrolnym)

WŁAŚCIWOŚCI

Zawory ręczne z polietylenu
Szybki system włączania/wyłączania 1/4

MODELE

BF-62: gwint wewnętrzny 3/4" x manualny zawór z gw. spiralnym dla rur 13-16 mm

BF-72: zawór manualny 13-16 mm z spiralnym wejściem i wyjściem

BF-82: łączenie haczykowe 13-16 mm x zewnętrznie gwintowany zawór manualny 3/4" dla rur 13-16mm.

BF-92: zawór typu Lock 3/4"
BF-102: gwint wewnętrzny 3/4" x zawór manualny z gwintem zewnętrznym 3/4"



BF-62



BF-82



BF-72



BF-92



BF-102

BF-52

Wewnętrzny adapter 3/4" dla przewodów 13-16 mm.

ZASTOSOWANIE

Może być wkręcany bezpośrednio do zewnętrznego kielicha rury 3/4" w celu podłączenia rury 13-16 mm.

MODEL

BF-52: wewnętrzny adapter 3/4" dla rur 13-16 mm.



SERIA R-34

Zewnętrzny adapter 3/4" dla rur 13-16

ZASTOSOWANIE

Używany do bezpośredniego łączenia rur 13-16 mm lub 9-12 mm do kielicha rury lub elementu dystrybuującego z wyjściem wewnętrznym 3/4" (filtr, zawory elektryczne, regulator ciśnienia itd.)

MODELE

R-34-16: zewnętrzny adapter 3/4" do rur 13-16 mm

