

## SERIA ZAWORÓW JAR TOP

**Wszechstronność, przystępna cena i wygoda – czynności konserwacyjne jeszcze nigdy nie były takie proste!**

### ZASTOSOWANIE

Zawór Rain Bird Jar Top (JTV) zapewnia wszechstronność, niezawodność, ekonomiczność oraz łatwość obsługi przy zastosowaniu w ogródkach przydomowych i mniejszych obszarach handlowo-usługowych czy przemysłowych. Gwintowana obudowa zapewnia dostęp w celu dokonania konserwacji bez użycia specjalnych narzędzi, eliminując konieczność wyjmowania i zakładania wielu śrub.

### WŁAŚCIWOŚCI

- **Najlepiej sprzedający się zawór przeznaczony do nawadniania ogródków przydomowych: gwarancja niezawodnej pracy przez wiele lat!**
- **Membrana stabilizowana ciśnieniowo zapewnia niezawodność oraz dłuższą żywotność.**
- Dostępny w konfiguracji przelotowej z gwintami wewn. 1" (26/34) BSP (modele JTV, JTVF, JTV-MM, JTV-9V i 100-JTV-MM-9V).
- **System podwójnej filtracji zapewnia bezproblemową pracę w przypadku zanieczyszczonej wody.**
- **Membrana stabilizowana ciśnieniowo dla dłuższej żywotności.**
- Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200-mikronowym filtrem wodnym i sprężyną ze stali nierdzewnej.
- Energooszczędna, o niskiej mocy, obudowana cewka magnetyczna z trzpieniem.
- Pracuje w warunkach niskiego ciśnienia, gdy filtr RBY jest instalowany powyżej miejsca wypływu.
- Ręczne opłukiwanie zewnętrzne pozwala na wypłukiwanie zanieczyszczeń z systemu.
- Przepłukiwanie wewnętrzne umożliwia obsługę ręczną bez rozprysku.
- Łatwo zdejmowana gwintowana obudowa, bez żadnych śrub.
- Rozwiązanie problemu gubienia elementów podczas realizacji czynności konserwacyjnych dzięki obudowanej cewce magnetycznej z trzpieniem.
- Membrana opadowa zapewnia łatwą konserwację.
- Zawory dostępne w konfiguracji z podwójnym gwintem zewnętrznym (100-JTV-MM/100-JTV-MM-9V), mechanizmem kontroli przepływu (JTVF) lub fabrycznie instalowaną cewką impulsową (100-JTV-9V/100-JTV-MM-9V).

### DANE TECHNICZNE

Przepływ:

0,23 do 6,8 m<sup>3</sup>/h

*W przypadku przepływu o wartościach poniżej 0,75 m<sup>3</sup>/h lub innych zastosowań z niskim ciśnieniem, zalecamy stosowanie filtra RBY-100-200MX zainstalowanego powyżej miejsca wypływu.*

Ciśnienie: 1,0 do 10,3 bar

Temperatura robocza:

Temperatura wody do 43°C

Temperatura otoczenia do 52°C



### ZESTAWIENIE DANYCH: Straty ciśnienia na zaworze

Przepływ m <sup>3</sup> /h	100-JTV 100-JTVF	100-JTV-MM
0,23	0,20	0,26
0,6	0,23	0,30
1,2	0,27	0,32
3,6	0,40	0,40
4,5	0,49	0,46
6,0	0,60	0,58
6,8	0,67	0,66

### ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz

Prąd rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA)

Prąd podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA)

Nie stosować z dekoderami.

### WYMIARY

Wysokość: 12,7 cm

Długość: 100-JTV/JTVF/JTV9V: 10,2 cm

100-JTV-MM/100-JTV-MM-9V: 13,7 cm

Szerokość: 7,9 cm

### MODELE

- 100-JTV: gwint wewnętrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34)
- 100-JTVF: gwint wewnętrzny 1" (26/34) na wlocie i wylocie z mechanizmem kontroli przepływu
- 100-JTV-MM: gwint zewnętrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34)
- 100-JTV-9V: gwint wewnętrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34) z cewką impulsową
- 100-JTV-MM-9V: gwint zewnętrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34) z cewką impulsową



100-JTV-9V

### AKCESORIA

BW-JTV: klucz osłonowy zaworów JTV. Do zdejmowania i dokręcania cewek zaworów JTV/JTVF w trudnodostępnych obszarach. Umożliwia demontaż osłony wraz z zamontowaną cewką

### Jak określić

#### 100 - JTVF- MM

**MODEL**  
Gwint zewnętrzny na wlocie i wylocie

**MODEL**  
JTV: zawór typu „Jar Top”  
JTVF: zawór typu „Jar Top” z mechanizmem kontroli przepływu

Rozmiar  
1" (26/34)